

# CX故障确认表

温水温度正常, 但气体不出

确认LPG入口压力(液体压力)是否正常?

压力正常

压力不正常

确认CX出口压力是否正常?

确认是否打开储罐液体出口阀门?

压力正常

压力为 0 Mpa

打开

关闭

确认中压调压器的出口压力

确认是否打开浮控阀?

压力正常

压力不正常

打开

关闭

可能是低压调整器老化或者配管压力损失等。  
请联络气体设备公司。

① 操作失误。  
请打开中压调整器出口阀。  
② 可能是中压调整器故障。  
请联络气体设备公司。

① 液体入口的过滤阀堵塞。  
清扫液体过滤阀。  
② 污垢堵塞蛇管。  
请排除污垢。

忘记将浮控阀复位。请将浮控阀复位。

储罐内无LPG液体。  
请对储罐充入LPG液体。

操作失误。请打开液体出口阀门。

故障原因和解决方法